

## Nuevo Diseño Más Fácil

### Router inalámbrico de fácil configuración N300 modelo N301

El router inalámbrico de fácil configuración N300 está diseñado para configurarse fácilmente por los usuarios en casa. Cumple con el estándar IEEE802.11n, entre una velocidad inalámbrica de hasta 300Mbps, haciéndolo perfecto para actividades de cada día como envío de correo electrónico, chat, transmisión de video, juegos en línea y más. El N301 puede también trabajar como cliente router para conectar la red del ISP de forma inalámbrica o crear uplink para compartir internet a cualquier esquina eliminando los puntos muertos.



## Fácil de Instalar

En tan solo 3 pasos, obtienes una red inalámbrica segura corriendo en minutos.



## WiFi Seguro presionando el botón WPS

Compatible con WPS (WiFi Protected Setup). El N301 cuenta con WPS que permite a los usuarios configurar casi instantáneamente la seguridad WiFi presionando el botón WPS y en automático se establecerá una conexión segura. No es solamente más rápido que la configuración de seguridad normal, pero sí más conveniente en que no necesitas recordar la contraseña



## Seguridad Inalámbrica Avanzada

El N301 ofrece opciones de encriptación inalámbrica multi nivel para prevenir accesos no autorizados y protege tu información importante.

1.64/128bit WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK

2.Control de Acceso Inalámbrico basado en dirección mac del adaptador inalámbrico.

## WAN Inalámbrica

El N301 puede trabajar con modo cliente para conectarse a la red del ISP o crear uplink AP inalámbricamente para compartir internet a cualquier esquina eliminando los puntos muertos.





## Control Parental

Soporta la función de control parental como el filtrado de IP/MAC, puedes limitar el tiempo de acceso a internet y bloquear sitios web.

## Lo que hace este producto

¿Cómo hacer magia inalámbrica? comienza con el servicio de internet y el módem, después conecta el router de Tenda. El router transmite una señal inalámbrica que permite conectar fácilmente dispositivos y aparatos inteligentes.

## Especificaciones

Características de Hardware	
Estándares cumplidos	IEEE 802.3/3U IEEE 802.11n/g/b
Interfaz por cable	1 puerto WAN 10/100Mbps 3 puertos LAN 10/100Mbps
Antena	2 antenas fijas omni direccionales de 5dBi
Botón	1 Reset/WPS
Dimensiones de equipo	127.4mm*90.5mm*26mm
Características inalámbricas	
Rango de Frecuencia (GHz)	2.412GHz-2.472GHz
Velocidad de Enlace Inalámbrico	IEEE 802.11n: Hasta 300Mbps IEEE 802.11g: Hasta 54Mbps IEEE 802.11b: Hasta 11Mbps
Seguridad Inalámbrica	64/128bit WEP WPA-PSK WPA2-PSK Soporta WPS
Modo de Funcionamiento	AP WISP Puente WDS
Funciones Inalámbricas	Radio Inalámbrico Habilitar/Deshabilitar Control de Acceso Inalámbrico
Sensibilidad de Recepción	modo b: 1M -92dBm@8% 11M -87dBm@8% PER; modo g: 54M -72dBm@8% PER; modo n: 72.2M -68dBm@8% PER; 150M -68dBm@8% PER;

<b>Características de Software</b>	
Tipo de conexión a internet	Dynamic IP、PPPOE、Static IP、L2TP、PPTP
DHCP	IP Dinámica, PPPOE, IP Estática, L2TP, PPTP Lista de Cliente DHCP Reservación de direcciones
Servidor virtual	Port Forwarding DMZ Host
Control Parental	Filtrado de Cliente Filtrado Mac Filtrado de sitio web
DNS Dinámica	No-IP dyndns
VPN Pass-Through	PPTP L2TP
Otras Funciones Avanzadas	Control de Ancho de Banda Clonado de Dirección Mac Administración Web Remota Registro de Sistema
<b>Otros</b>	
Contenido del Paquete	Router inalámbrico de fácil configuración N300 modelo N301 Guía de Instalación Rápida Cable Ethernet Adaptador de Energía CD de Recursos
Ambiente	Temperatura de Funcionamiento: 0° - 40° Temperatura de Almacenamiento: -40° - 70° Humedad de Funcionamiento: 10% - 90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5% - 90% sin condensación
Certificados	FCC, CE, RoHs

Shenzhen Tenda Technology Co.,Ltd  
 No. 34-1 Shilong Road  
 Shiyan Town, Baoan District  
 Shenzhen 518108,China  
 Phone: (86 755) 2765 7180  
 Fax: (86 755) 2765 7178  
 Email: sales@tenda.com.cn

© 2013 SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD, the Tenda logo is registered trademark of Shenzhen Tenda Technology Co.,Ltd in China and/or other countries. Other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Information is subject to change without notice. ALL rights reserved.